

## AS-LCNV のご購入を検討されている方へ

AS-LCNV はモールス解読器 AS-CW1ar のオプション品で、  
解読した結果をパソコンで表示・保存するための  
ソフトウェアとパソコン接続ケーブルのセット商品です。



### パソコンとの接続例



AS-LCNV のパソコンに接続ケーブルとパソコンは、シリアル 9 ピン端子での接続になります。

必ずパソコンにシリアル 9 ピンがあるかを確認して下さい。



シリアル 9 ピン端子がないパソコンをお使いの場合は、市販の「**USB シリアル変換ケーブル**」をお使い下さい。(弊社でも秋月電子製の USB シリアル変換ケーブルを取り扱っております)

